

# הקול - פתרונות לאירועים

הגברה • תאורה • הקרנה • מוסיקה • גנרטורים

(c) כל הזכויות שמורות – הקול פתרונות לאירועים 2007

## מדריך למשתמש פלטת DJ



פלטת די.ג'יי

2x Pioneer CDJ100, 1 x DJM500 Mixer

הנגב 4 תל אביב. פקס 0773330248 רון 0505260048 אורי 0544964276

# הקול - פתרונות לאירועים

הגברה • תאורה • הקרנה • מוסיקה • גרטרורים

(c) כל הזכויות שמורות – הקול פתרונות לאירועים 2007

## היכרות עם פלטת די.ג'יי לתקליטנים:

פלטת די.ג'יי היא מונח שמתייחס לארגז נשיאה ייעודי ובתוכו, שני נגני תקליטורים מקצועיים של תקליטן, ובנוסף מיקסר די.ג'יי. כל הציוד מחווט ומוכן לעבודה מיידית. נגני התקליטורים מחוטים באופן קבוע למיקסר, כל הציוד מחובר לחיבור החשמל החיצוני שבצידי הארגז ובנוסף, בחלק מהפלטות, ישנה יציאת מוניטור לתקליטן ופנסי עבודה.

פלטת די.ג'יי היא הכלי החשוב והבסיסי ביותר בעבודתו של כל די.ג'יי, בכל אירוע בו רוצה ה DJ להשמיע מוסיקה ברצף ללא הפסקות וקטועים בין השירים.

בשוק מסתובבות עשרות ווריאציות שונות של פלטות לתקליטנים. אצלנו, בחברת "הקול- פתרונות לאירועים" תוכלו למצוא אך ורק פלטת Dj שבה מותקנים שני נגני CD של חברת פיוניר (דגם CDJ100) ומיקסר DJ של חברת פיוניר (Pioneer DJM500) או של חברת ברינגר (Behringer Djx700).

מנסיוננו (הרב והמר) גילינו על בשרינו שכדאי וצריך להשתמש בציוד האמין והאיכותי ביותר (נגנים ומיקסרים של פיוניר) ולמנוע תקלות לא נעימות במצבים חשובים ורגישים (לדוגמא: דיסק קופץ בדרך של הזוג אל החופה או דיסק שנתקע בתוך נגן CJ באמצע סט מול 1000 איש ברחבה).

לכן, כאשר ניגשים לבחור פלטה (בקנייה או בהשכרה) אל תניחו לעצמכם להתפתות למחירים זולים (מדי) ולציוד סיני ולא מוכר. בכל מקרה, בידקו את הציוד לפני האירוע (נסו לנגן ולעשות מיקס בעצמכם על הפלטה) לפני שאתם קונים / משכירים את הציוד כדי לא להתקע שנייה לפני האירוע עם ציוד בלוי, שבור, מרעיש וכך לא תצטרכו להקפיץ אותנו למקרי חירום :-).



## חיבור פלטת DJ

כיוון שכל הציוד בתוך הקייס מחווט ומוכן לעבודה, התקנת הפלטה פשוטה ביותר. כל שיש לעשות הוא:

1. חיבור את הפלטה לחשמל בעזרת כבל מתח (נקרא גם [כבל קומקום](#)).

2. חיבור הפלטה להגברה ע"י שני [כבלי XLR](#).



2. כבל XLR

1. כבל קומקום



# הקול - פתרונות לאירועים

הגברה • תאורה • הקרנה • מוסיקה • גנרטורים

(c) כל הזכויות שמורות - הקול פתרונות לאירועים 2007

מה נשאר לעשות?

- הדלק את שלושת המכשירים - הרם את כיסויי המחברים בחלקם העליון של המיקסר והנגנים ולחץ על כפתורי ההדלקה של המכשירים.

כפתור ההדלקה של המיקסר נמצא בחלקו הימני אחורי

כפתור הדלקה CJD100 נמצאים בחלקו השמאלי הארחורי של הנגן.



חיברתי, הדלקתי, למה לא שומעים כלום??

פתרון	תקלה אופיינית	תיאור הבעיה
הסט את בורר הכניסה למצב LINE בערוץ אליו מחובר הנגן	לכניסת Phono במקום Line	לא מגיע סאונד מהנגנים למיקסר
הרם את המכסה וחבר מחברי RCA למקומם במיקסר ובנגן.	כבל RCA מנותק	
הרם את פיידר המאסטר עד 75%.	ערוץ ה MASTER מונמך.	לא יוצא סאונד מהמיקסר למערכת ההגברה
הרם את המכסה וחבר מחברי RCA ליציאת Master במיקסר.	כבל RCA מנותק	



(c) כל הזכויות שמורות – הקול פתרונות לאירועים 2007

הנגב 4 תל אביב. פקס 0773330248 רון 0505260048 אורי 0544964276